

Εισαγωγή 4ψήφιου κωδικού PIN

Ενέργεια	Ένδειξη	Κατάσταση LED	
Συνδέστε ρεύμα 12V DC	LH πράσινο	●	○
Πιέστε το # (3sec)	RH κόκκινο	○	●
Εισάγετε 1234	RH πράσινο	○	●
Εισάγετε 7	RH κόκκινο	○	●
Δημιουργία χρήστη με 3ψηφία (001-500)	LH πράσινο (αναβοσβήνει) RH κόκκινο	✱	●
Εισάγετε τον κωδικό του χρήστη	LH πράσινο RH κόκκινο	●	●
Πιέστε το # (3sec)	LH πράσινο	●	○

Διαγραφή 4ψήφιου κωδικού PIN

Ενέργεια	Ένδειξη	Κατάσταση LED	
Συνδέστε ρεύμα 12V DC	LH πράσινο	●	○
Πιέστε το # (3sec)	RH κόκκινο	○	●
Πιέστε 1234	RH πράσινο	○	●
Πιέστε 8	RH κόκκινο	●	●
Εισάγετε τα 3ψηφία του χρήστη (001-500)	LH κόκκινο (αναβοσβήνει) RH κόκκινο	✱	●
Πιέστε το # (3sec)	LH πράσινο	●	○

Επιστροφή σε εργοστασιακές ρυθμίσεις

Ενέργεια	Ένδειξη	Κατάσταση LED	
Συνδέστε ρεύμα 12V DC	LH πράσινο	●	○
Πιέστε το # (3sec)	RH κόκκινο	○	●
Πιέστε 1234	RH πράσινο	○	●
Πιέστε 0	LH κόκκινο RH κόκκινο	●	●
Πιέστε 1234	LH πράσινο	●	○

Υπόμνημα	
LED σβηστό	○
LED πράσινο	●
LED πράσινο αναβοσβήνει	✱
LED κόκκινο	●
LED κόκκινο αναβοσβήνει	✱

Προγραμματισμός κάρτας τύπου EM ή μπρελόκ TAG

Ενέργεια	Ένδειξη	Κατάσταση LED	
Συνδέστε ρεύμα 12V DC	LH πράσινο	●	○
Πιέστε το # (3sec)	RH κόκκινο	○	●
Πιέστε 1234	RH πράσινο	○	●
Πιέστε 7	RH κόκκινο	○	●
Δημιουργία χρήστη με 3ψηφία (001-500)	LH πράσινο (αναβοσβήνει) RH κόκκινο	✱	●
Περάστε μπροστά από το πληκτρολόγιο την κάρτα EM	LH πράσινο RH κόκκινο	●	●
Πιέστε το # (3sec)	LH πράσινο	●	○

Διαγραφή κάρτας τύπου EM ή μπρελόκ TAG

Ενέργεια	Ένδειξη	Κατάσταση LED	
Συνδέστε ρεύμα 12V DC	LH πράσινο	●	○
Πιέστε το # (3sec)	RH κόκκινο	○	●
Πιέστε 1234	RH πράσινο	○	●
Πιέστε 8	RH κόκκινο	●	●
Εισάγετε τα 3ψηφία του χρήστη (001-500)	LH κόκκινο (αναβοσβήνει) RH κόκκινο	✱	●
Πιέστε το # (3sec)	LH πράσινο	●	○

Επιστροφή σε εργοστασιακές ρυθμίσεις

Ενέργεια	Ένδειξη	Κατάσταση LED	
Συνδέστε ρεύμα 12V DC	LH πράσινο	●	○
Πιέστε το # (3sec)	RH κόκκινο	○	●
Πιέστε 1234	RH πράσινο	○	●
Πιέστε 0	LH κόκκινο RH κόκκινο	●	●
Πιέστε 1234	LH πράσινο	●	○

Υπόμνημα	
LED σβηστό	○
LED πράσινο	●
LED πράσινο αναβοσβήνει	✱
LED κόκκινο	●
LED κόκκινο αναβοσβήνει	✱

Προγραμματισμός κυρίως Ρελέ

Ενέργεια	Ένδειξη	Κατάσταση LED	
Συνδέστε ρεύμα 12V DC	LH πράσινο	●	○
Πιέστε το # (3sec)	RH κόκκινο	○	●
Πιέστε 1234	RH πράσινο	○	●
Πιέστε 6	LH πράσινο (αναβοσβήνει) RH πράσινο	✱	●
Πιέστε 00+01-99 δευτερόλεπτα*	LH αναβοσβήνει 2 φορές και μετά σταθερά πράσινο	●	○

*Το 00 υποδεικνύει το Ρελέ και το 01-99 τον επιθυμητό χρόνο λειτουργίας σε sec

Προγραμματισμός βοηθητικού Ρελέ

Ενέργεια	Ένδειξη	Κατάσταση LED	
Συνδέστε ρεύμα 12V DC	LH πράσινο	●	○
Πιέστε το # (3sec)	RH κόκκινο	○	●
Πιέστε 1234	RH πράσινο	○	●
Πιέστε 6	LH πράσινο (αναβοσβήνει) RH πράσινο	✱	●
Πιέστε 10+01-99 sec*	LH αναβοσβήνει 2 φορές και μετά σταθερά πράσινο	●	○

*Το 10 υποδεικνύει το Ρελέ 2και το 01-99 τον επιθυμητό χρόνο λειτουργίας σε sec

Επιλογή χρήσης Ρελέ ανά χρήστη

Ενέργεια	Ένδειξη	Κατάσταση LED	
Συνδέστε ρεύμα 12V DC	LH πράσινο	●	○
Πιέστε το # (3sec)	RH κόκκινο	○	●
Πιέστε 1234	RH πράσινο	○	●
Πιέστε 9	LH κόκκινο RH κόκκινο	●	●
Πιέστε το 3ψήφιο κωδικό του χρήστη	LH πράσινο (αναβοσβήνει) RH κόκκινο	●	○
Πιέστε το αντίστοιχο ψηφίο για την έξοδο που θέλετε να χειρίζεται ο χρήστης: (1) Ρελέ κυπριού (2) Ρελέ εξόδου (3) Ρελέ κυπριού και εξόδου			

Υπόμνημα	
LED σβηστό	○
LED πράσινο	●
LED πράσινο αναβοσβήνει	✱
LED κόκκινο	●
LED κόκκινο αναβοσβήνει	✱

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προγραμματισμός για λειτουργία με κάρτα και κωδικό

ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαιτείται το σύστημα να είναι σε Λειτουργία Ασφαλείας

Προγραμματισμός κάρτας τύπου EM

Ενέργεια	Ένδειξη	Κατάσταση LED	
Συνδέστε ρεύμα 12V DC	LH πράσινο	●	○
Πιέστε το # (3sec)	RH κόκκινο	○	●
Πιέστε 1234	RH πράσινο	○	●
Πιέστε 7	RH κόκκινο	○	●
Δημιουργία χρήστη με 3ψηφία (001-500)	LH αναβοσβήνει (πράσινο) RH κόκκινο	✱	●
Τοποθετήστε την EM κάρτα στο πληκτρολόγιο	LH πράσινο RH κόκκινο	●	●
Πιέστε το # (3sec)	LH πράσινο	●	○

Εισαγωγή 4ψηφίου κωδικού PIN

Ενέργεια	Ένδειξη	Κατάσταση LED	
Συνδέστε ρεύμα 12V DC	LH πράσινο	●	○
Πιέστε το # (3sec)	RH κόκκινο	○	●
Εισάγετε 1234	RH πράσινο	○	●
Εισάγετε 7	RH κόκκινο	○	●
Δημιουργία χρήστη με 3ψηφία (001-500)	LH αναβοσβήνει (πράσινο) RH κόκκινο	✱	●
Εισάγετε τον κωδικό του χρήστη	LH πράσινο RH κόκκινο	●	●
Πιέστε το # (3sec)	LH πράσινο	●	○

Αλλαγή από Κανονική Λειτουργία σε Λειτουργία Ασφαλείας

Ενέργεια	Ένδειξη	Κατάσταση LED	
Πληκτρολόγιο σε κανονική λειτουργία	LH πράσινο	●	○
Πιέστε #3838#	LH κόκκινο	●	○
Επιστροφή στην κανονική λειτουργία	LH κόκκινο	●	○
Πιέστε #3838#	LH πράσινο	●	○

Υπόμνημα	
LED σβηστό	○
LED πράσινο	●
LED πράσινο αναβοσβήνει	✱
LED κόκκινο	●
LED κόκκινο αναβοσβήνει	✱